

PREVIDNOSTNI UKREPI

PRED NADALJEVANJEM POZORNO PREBERITE PREVIDNOSTNE UKREPE

Za električni napajalnik

OPOZORILO

- Ta električni napajalnik je namenjen samo za uporabo z napravami Yamaha/Steinberg. Ne uporabljajte ga za druge namene.
- Samo za notranjo uporabo. Ne uporabljajte v vlažnem okolju.

PREVIDNO

- Pred nameščanjem se prepričajte, da je električna vtičnica lahko dostopna. Če pride do kakršne koli težave ali okvare, takoj izklopite glavno stikalo naprave in električni napajalnik izvlecite iz vtičnice. Ne pozabite: ko je električni napajalnik povezan z električno vtičnico, naprava še vedno porablja minimalno količino električne energije, tudi če je glavno stikalo izklopljeno. Kadar naprave dlje časa ne nameravate uporabljati, izključite napajalni kabel iz stenske vtičnice.

Za napravo

OPOZORILO

Vedno upoštevajte osnovne previdnostne ukrepe, ki so navedeni v nadaljevanju, da se izognete resnim poškodbam ali celo smrti zaradi električnega udara, kratkega stika, poškodb, požara ali drugih nevarnosti. Navedenih je nekaj previdnostnih ukrepov, vendar ne vsi možni:

Napajanje

- Napajalnega kabla/napajalnika ne postavljajte v bližino toplotnih virov, kot so grelniki ali radiatorji. Kabla/napajalnika ne prepogibajte, nanj ne postavljajte težkih predmetov oz. ga kako drugače ne poškodujte ter ga ne puščajte tako, da ga lahko kdo pohodi, se obenj spotakne ali kaj zapelje čezenj.
- Uporabljajte le ustrezno napetost, določeno za napravo, ki je navedena na napisni tablici te naprave.
- Uporabljajte samo navedeni napajalni kabel/napajalnik. Uporaba neustreznega kabla ali napajalnika lahko poškoduje napravo ali povzroči pregrevanje. Če nameravate napravo uporabljati na območju, kjer ni bila kupljena, priložen napajalni kabel ali napajalnik morda ne bo ustrezen. Posvetujte se s prodajalcem izdelkov Yamaha/Steinberg.
- Redno preverjajte električni vtikač in z njega odstranite morebitno umazanijo ali prah.
- Pred nameščanjem naprave se prepričajte, da je električna vtičnica, ki jo boste uporabili, lahko dostopna. Če pride do kakršne koli težave ali okvare, takoj izklopite glavno stikalo in vtič izvlecite iz vtičnice. Tudi če je glavno stikalo izklopljeno, napajalni kabel pa ni izključen iz stenske vtičnice, povezava naprave z virom napajanja ni prekinjena.
- Električni vtikač izvlecite iz vtičnice v času nevihte in kadar naprave ne nameravate uporabljati dalj časa.
- Vtikač vtaknite v ustrezno vtičnico, po potrebi z zaščitno ozemljitvijo.

Ne odpirajte

- Naprava ne vsebuje delov, ki bi jih lahko popravili sami. Naprave ne odpirajte in ne poskušajte razstaviti notranjih delov ali jih kakor koli spreminjati. Če naprava ne deluje pravilno, jo nemudoma prenehajte uporabljati in jo odnesite v servisni center, kjer jo bo pregledal pooblaščen servisler podjetja Yamaha/Steinberg.

Opozorilo glede tekočin

- Naprave ne izpostavljajte dežju, ne uporabljajte je v bližini vode ali v vlažnih in mokrih prostorih ter nanjo ne postavljajte posod s tekočino (kot so vaze, steklenice ali kozarci), ki bi se lahko izlila in stekla v odprtine. Če v napravo pride tekočina (npr. voda), jo takoj izklopite in napajalni kabel izvlecite iz vtičnice. Nato naj napravo pregleda pooblaščen servisler podjetja Yamaha/Steinberg.
- Električnega vtikača nikoli ne vključujte ali izključujte z mokrimi rokami.

Poslabšanje sluha

- Odsvetujemo nastavljanje vseh gumbov in drsnikov izenačevalnika na najvišjo stopnjo. Odvisno od stanja povezanih naprav lahko to morda povzroči akustični odmev, ki ima za posledico poslabšanje sluha ali poškodbo zvočnikov.
- Naprave, zvočnikov ali slušalk ne uporabljajte predolgo pri visoki ali neprijetni glasnosti, ker lahko to povzroči trajno izgubo sluha. Če pride do izgube sluha ali zvonjenja v ušesih, obiščite zdravnika.
- Preden napravo povežete z drugimi napravami, izklopite vse naprave. Če tega ne storite, lahko povzročite električni udar, izgubo sluha ali poškodujete opremo.
- Ko vklopite napajanje zvočnega sistema, ojačevalnik vedno vklopite NAZADNJE, da ne pride do izgube sluha in poškodb zvočnikov. Pri izklapljanju iz istega razloga NAJPREJ izklopite ojačevalnik.

Opozorilo glede požara

- Naprave ne izpostavljajte gorečim predmetom ali odprtemu ognju, saj lahko pride do požara.

Če opazite nepravilnosti

- Če pride do katere od naštetih težav, takoj izklopite stikalo in iztaknite električni vtič iz vtičnice. Če uporabljate baterije, jih vse odstranite iz naprave. Nato naj napravo pregleda servisler podjetja Yamaha/Steinberg.
 - Napajalni kabel ali vtič je natrgan ali poškodovan.
 - Prišlo je do oddajanja nenavadnega vonja ali dima.
 - V napravo je padel nek predmet.
 - Med uporabo naprave zvok nenadoma utihne.
 - Na napravi se pojavijo razpoke ali druge vidne poškodbe.
- Če ta naprava ali napajalnik pade na tla ali se poškoduje, takoj izklopite glavno stikalo, izvlecite vtič iz električne vtičnice, napravo pa naj pregleda pooblaščen servisler podjetja Yamaha/Steinberg.

Baterije

- V baterije ne posegajte in jih ne razstavljajte.
- Izrabljenih baterij ne mečite v ogenj.
- Baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini, npr. sončni svetlobi, ognju, vročim ohišjem ipd.
- Baterij, ki niso namenjene ponovnemu polnjenju, ne polnite.
- Če pride do izlitja baterij, preprečite stik z izlito tekočino. Če baterijska tekočina pride v stik z očmi, usti ali kožo, to takoj izperite z vodo in obiščite zdravnika. Baterijska tekočina je jedka in lahko povzroči izgubo vida ali kemične opekline.

Vedno upoštevajte osnovne previdnostne ukrepe, ki so navedeni v nadaljevanju, da se izognete telesnim poškodbam ali poškodbam naprave ali lastnine. Navedenih je nekaj previdnostnih ukrepov, vendar ne vsi možni:

Napajanje

- Ko odstranujete električni vtikač iz naprave ali električne vtičnice, vedno držite vtikač, ne kabla. Če povlečete za kabel, ga lahko poškodujete.
- Električnega napajalnika ne pokrivajte s krpo ali odejo in ga ne zavijajte vanjo.

Lokacija

- Naprave ne postavljajte na nestabilno podlago, kjer se lahko prevrne in povzroči poškodbe.
- Odprtini za prezračevanje, ki preprečujejo dvig temperature v notranjosti, ne blokirajte. Naprave še posebej ne postavljajte na bok ali s spodnjo stranjo navzgor. Zaradi nezadostnega prezračevanja se lahko naprava pregreje, kar lahko povzroči okvaro ali celo požar.
- Pri nameščanju naprave:
 - Naprave ne prekrivajte s tkanino.
 - Naprave ne nameščajte na preprogo.
 - Prepričajte se, da je navzgor obrnjen ustrezn del.
 - Naprave ne uporabljajte na zaprtem, slabo prezračevanem mestu.

Zaradi nezadostnega prezračevanja se lahko naprava pregreje, kar lahko povzroči okvaro ali celo požar.

Če napravo, ki se praviloma namesti v stojalo, uporabljate na manjšem prostoru in ne skupaj s standardnim stojalom EIA, se prepričajte, da je okrog naprave dovolj prostora.

- Naprave ne postavljajte na lokacijo, kjer lahko pride v stik s korozivnimi plini ali slanim zrakom. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare.
- V času naravne katastrofe, kot je na primer potres, ne bodite v bližini naprave. Naprava se lahko prevrne ali pade ter povzroči poškodbo, zato se ji izognite in se hitro premaknite na varno mesto.
- Preden napravo premaknete, odstranite vse priključene kable.
- Pri transportu ali premikanju naprave, ki tehta več kot 20 kg, naj vedno sodelujeta vsaj dve osebi. Če napravo dviga samo ena oseba, lahko pride do poškodb hrbta, drugih poškodb ali škode na sami napravi.
- Če je naprava, ki se namesti v stojalo, nameščena v standardno stojalo EIA, pozorno preberite naslednji razdelek.
 - Pri nameščanju enote v stojalo z napravami, kot so ojačevalniki, ki pri delovanju oddajajo določeno količino toplote, naj bo naprava od ostalih delov opreme oddaljena za najmanj eno enoto na stojalu. Odprtini ne prekrivajte ali namestite ustrezne prezračevalne plošče za zmanjševanje možnosti naraščanja temperature.
 - Za zagotavljanje zadostnega pretoka zraka naj bo zadnji del stojala odprt, od sten in drugih površin pa naj bo oddaljen najmanj 10 cm. Če zadnji del stojala ne more biti odprt, namestite komercialno dostopen ventilator ali podobno prezračevalno enoto, da zagotovite zadosten pretok zraka. Če ste namestili ventilacijski komplet, lahko zaprt zadnji del stojala v nekaterih primerih poskrbi za boljši učinek hlajenja. Za podrobnosti glejte priročnik za stojalo in/ali ventilator.

Zaradi nezadostnega prezračevanja se lahko naprava pregreje, kar lahko povzroči okvaro, nepravilno delovanje ali celo požar.

- Če želite zvočnik obesiti, za to ne uporabite ročaja zvočnika. Sicer lahko pride do škode ali poškodbe.
- Pri transportu ali premikanju zvočnika ne držite spodnje strani zvočnika. Sicer si lahko pod zvočnik ukleščite roko, kar povzroči poškodbo.
- Zadnje plošče zvočnika ne pritiskajte ob steno. Sicer lahko pride vtič v stik s steno in se loči od napajalnega kabla, zaradi česar lahko pride do kratkega stika, okvare ali celo požara.
- Če na globokotoncu za namestitev satelitskega zvočnika uporabite nastavek za drog, uporabite ustrezen drog za zvočnik. Če uporabite drog drugačne velikosti, lahko naprava pade, to pa lahko povzroči poškodbe ali škodo na notranjih komponentah.

- Če za zvočnik uporabite stojalo, upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe, da se naprava ne prevrne in se izognete morebitni škodi in poškodbam.
 - Preverite tehnične značilnosti stojala in se prepričajte, da je dovolj robustno za prenašanje teže zvočnika.
 - Na posamezno stojalo za zvočnike namestite samo en zvočnik.
 - Uporabite priložene vijake.
 - Pritrdilne vijake čvrsto privijte.
 - Stojala za zvočnike uporabljajte tako, da so noge stojal v celoti razprte.
 - Noge stojala obtežite, npr. z vrečami peska, ter tako preprečite, da bi se stojalo prevrnilo.
 - Preden stojala premaknete ali prilagodite njihovo višino, zvočnike odstranite s stojal.
 - Omejite število oseb v bližini postavljenega stojala.
- Če so pri nameščanju zvočnikov potrebna gradbena dela, se posvetujte s pooblaščenim serviserjem podjetja Yamaha/Steinberg in obvezno upoštevajte spodnje varnostne ukrepe.
 - Izberite opremo za pritrjevanje in lokacijo za namestitev, ki lahko preneseta obremenitev s težo naprave.
 - Izogibajte se lokacijam, ki so izpostavljene neprestanemu in/ali prekomernemu tresenju.
 - Za nameščanje naprave uporabite potrebno orodje.
 - Napravo redno pregledujte.

Povezave

- Za povezovanje zvočnikov z vhodi za zvočnike uporabite samo kable zvočnikov. Če uporabite kable druge vrste, lahko pride do požara.

Vzdrževanje

- Če želite napravo očistiti, vtič izvlecite iz električne vtičnice.
- Če ima naprava zračni filter hladilnega ventilatorja, ga redno pregledujte in čistite. Prah in umazanija lahko resno poslabšata učinkovitost hladilnega ventilatorja, kar lahko povzroči okvaro ali požar.

Previdnost pri uporabi

- V odprtine na napravi (npr. odprtine za hlajenje, reže za plošče, vhodi, plošča itd.) ne vstavljajte prstov ali rok.
- V odprtine na napravi (npr. odprtine za hlajenje, reže za plošče, vhodi, plošča itd.) ne vstavljajte oz. spuščajte nobenih tujkov. Če pa se kaj takega zgodi, takoj prekinite napajanje vseh naprav, napajalni kabel izvlecite iz električne vtičnice, napravo pa naj pregleda pooblaščen serviser podjetja Yamaha/Steinberg.
- Na napravo se ne naslanjajte in nanjo ne odlagajte težkih predmetov. Gumbov, stikal ali priključkov ne pritiskajte s pretirano silo, da preprečite poškodbe.
- Če je zvok popačen, zvočnikov ne uporabljajte. Daljša uporaba v takem stanju lahko povzroči pregrevanje in požar.
- Ne vlecite priključenih kablov, da se izognete poškodbam.
- Če za uporabo s pasivnim zvočnikom uporabljate ojačevalnik, se prepričajte, da je izhodna moč ojačevalnika manjša od električne zmogljivosti zvočnika. Če je izhodna moč večja od električne zmogljivosti, lahko pride do okvare ali požara.
- Ne vnašajte pretirano glasnih signalov, s katerimi bi lahko preobremenili ojačevalnik ali povzročili naslednje:
 - akustični odmev pri uporabi mikrofona
 - nepretrgan in izjemno glasen zvok glasbenega instrumenta itd.
 - nepretrgan in izjemno glasen popačen zvok
 - hrup, ki nastane pri priključitvi/izključitvi kabla v času vklopljenega ojačevalnika
 Če je izhodna moč ojačevalnika manjša od električne zmogljivosti zvočnika (program), lahko pride do poškodbe zvočnikov, okvare ali požara.

Nadomestna baterija

- Nadomestne baterije na menajate sami, saj lahko pri tem pride do eksplozije in/ali poškodb naprave oz. naprav. Če je treba nadomestno baterijo zamenjati, se na zaslonu prikaže sporočilo o napaki (npr. »Low Battery«, »No Battery« itd.). V tem primeru stopite v stik s prodajalcem izdelkov Yamaha/Steinberg, da vam baterijo zamenja pooblaščen serviser podjetja Yamaha/Steinberg.

Baterije

- Vedno zamenjajte vse baterije naenkrat. Istočasno ne uporabljajte novih in starih baterij.
- Ne uporabljajte različnih vrst baterij, ne mešajte npr. alkalnih baterij z manganovimi, baterij različnih proizvajalcev ali baterij različnih vrst istega proizvajalca, ker lahko pride do pregrevanja, požara ali iztekanja baterijske tekočine.
- Baterije hranite zunaj dosega otrok.
- Baterije vedno vstavljajte v skladu z oznakama polaritete +/- . V nasprotnem primeru lahko pride do pregrevanja, požara ali iztekanja baterijske tekočine.
- Ko se baterije izpraznijo ali če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati – ali če uporabljate samo napajalnik – iz naprave odstranite baterije, da preprečite izlitje baterijske tekočine.
- Če baterije shranite ali jih zavržete, območje polov baterije izolirajte s trakom ali drugo vrsto zaščite. Če pridejo v stik z drugimi baterijami ali kovinskimi predmeti, lahko pride do pregrevanja ali iztekanja baterijske tekočine.

Za dodatne kartice



OPOZORILO

- Preden kartico namestite v napravo, preverite, ali je naprava združljiva s to kartico. Kartice ne nameščajte v izdelke Yamaha/Steinberg, za katere družba Yamaha/Steinberg ne navaja, da so primerni za uporabo s to kartico, ter se tako izognite električnemu udaru, požaru ali poškodbam naprave. Preverite možne omejitve glede največjega števila razširitvenih kartic Yamaha/Steinberg in drugih proizvajalcev, ki jih lahko hkrati namestite.
- Kartice ne poskušajte razstaviti ali je spreminjati. Pri delu s priključki kartice ali z drugimi komponentami kartice ne uporabljajte pretirane sile. Če s kartico ne ravnate ustrezno, lahko to povzroči električni udar, požar ali odpoved naprave.
- Pred nameščanjem kartice in priključitvijo/izključitvijo kablov izključite napajalni kabel naprave gostiteljice (da odpravite nevarnost električnega udara, neželeni hrup in se izognete poškodbam naprave).
- Pred nameščanjem izklopite vse zunanje naprave, povezane z napravo gostiteljico, in izključite vse povezane kable.



PREVIDNO

- Napravo gostiteljico ustrezno ozemljite, da preprečite električni udar in/ali okvaro.
- Pri ravnanju s kartico se ne dotikajte kovinskih zatičev (nožic) tiskanega vezja. Zatiči so ostri in lahko se porežete.
- Med nameščanjem nosite robustne rokavice, da se na ostrih robovih ne opraskate ali porežete.

Podjetje Yamaha/Steinberg ne odgovarja za izgubljene ali uničene podatke ter za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe ali spreminjanja naprave.

Informacije o zbiranju in odstranjevanju stare opreme in izrabljenih baterij



Simboli na napravah, embalaži in/ali priloženih dokumentih pomenijo, da rabljenih električnih in elektronskih naprav in baterij ne smete mešati z drugimi gospodinjskimi odpadki. Za pravilno obdelavo, obnovo in reciklažo starih naprav in izrabljenih baterij jih odnesite na ustrezna zbirna mesta v skladu z državnimi zakoni.



Če pravilno zavržete te naprave in baterije, s tem pomagata pri ohranjanju dragocenih naravnih virov in preprečujete morebitne negativne vplive na zdravje in okolje, ki lahko sicer nastanejo zaradi neustreznega ravnanja z odpadki.

Za več informacij o zbiranju in recikliranju starih naprav in baterij se obrnite na lokalno skupnost, službo za odstranjevanje odpadkov ali trgovino, kjer ste kupili izdelek.

Za poslovne uporabnike v Evropski uniji:



Če želite zavreči električno in elektronsko opremo, se za nadaljnje informacije obrnite na svojega prodajalca ali dobavitelja.

Informacije o odstranjevanju v državah zunaj Evropske unije:



Ti simboli veljajo samo v Evropski uniji. Če želite zavreči ta izdelek, se obrnite na lokalno skupnost ali prodajalca in se pozanimajte, kako lahko pravilno zavržete izdelek.

Opomba za simbole na bateriji (spodnja simbola):

Cd

Ta simbol se lahko uporablja v kombinaciji s kemijskim simbolom. V tem primeru je v skladu z ustrežno zahtevo direktive Evropske unije o baterijah za kemikalije.

(weee_battery_eu_sl_02)

SL

Manual Development Department
© 2016 Yamaha Corporation
Published 04/2016 MW-A0